

インストールする前に以下のファイルのバックアップを行ってくださいませ。

■バックアップするファイルの場所の確認

- ①CADのアイコンを右クリック
 - ②プロパティを左クリック
 - ③ファイルの場所を開くを左クリック
- 表示された場所が環境ファイル等がある場所です。

■バックアップするファイルについて

- ①future.ini (構成設定ファイル)
フォルダ情報、印刷設定などの情報が保存されています。
- ②future.pag (コマンドページファイル)
アイコン表示などのコマンド並びの情報が保存されています。
- ③future.pop (コマンドポップアップファイル)
右クリック+マウス移動で表示されるコマンド情報が保存されています。
- ④future.als (コマンドラインファイル)
コマンドライン情報が保存されています。
- ⑤プロッタ.ini (図面出力、現寸出力設定ファイル)
プロッタへ出力される情報が保存されています。(プロッタ.iniは例です。)
- ⑥寸法.snp (寸法設定ファイル)
寸法の設定が保存されています。(寸法.snpは例です。)
- ⑦ftr.kk.dat (型鋼情報ファイル)
型鋼のデータが保存されています。
- ⑧バルーン.blm (バルーン設定ファイル)
バルーンの設定データが保存されています。(バルーン.blmは例です。)
- ⑨注釈記入.note (注釈記入設定ファイル)
注釈記入の設定データが保存されています。(注釈記入.noteは例です。)
- ⑩印刷設定.prn (印刷設定ファイル)
印刷設定の設定データが保存されています。(印刷設定.prnは例です。)

■インストール後に以下のフォルダコピーしてください。

インストール後 新たに作成されたC:\SHINTECH\CAD\FUTURE~の中に上書きコピーする。

※旧バージョン(ProCAD8)から新バージョン(FUTUREV??)などへコピーする場合
上記②、③、④、⑦を上書きコピーすると新しいコマンドが表示されなくなりますので
メモ帳で確認しながらコピーを行ってくださいませ。

※上記①をコピー後、システム環境設定のフォルダ設定に問題が無いか確認を行ってくださいませ。

※⑧~⑩はVer2015より追加されたファイルとなります。Ver2014以前には存在しておりません。